

圧力鍋 ティッシュフェン EXPRESS 圧力表示ピンの洗浄方法について

1. 洗浄時に使う道具

洗浄用のブラシ、中性洗剤を使用します。

小さな洗浄用のブラシの例 (100円ショップ等で販売されているブラシです。)



歯ブラシなどでも洗浄できます。

圧力表示ピンの部品

表示ピン

バネ

バネ

ナット



洗浄時は、バネの紛失にご注意ください。

2. 洗浄の手順

ナットを外し、圧力表示ピンを外します。(外した際にはバネの紛失にご注意ください。)

ナットを外します。



圧力表示ピンを外します。



ぬるま湯などに浸けておくと
汚れが落ちやすくなります。



中性洗剤を付けて、各部品をブラシで洗浄します。

赤い表示ピンは、溝の部分に
食材が残らないように洗います。



筒の部分は、棒状のブラシで
筒の中も洗浄します。



洗浄時、バネは取り外しても
そのままでもかまいません。



周囲はブラシで洗浄します。



ナットの中の部分は、大きめの
棒状のブラシで洗浄します。



周囲はブラシで洗浄します。



洗浄後は、流水で洗剤分をよく流し、再組み立てを行います。

バネを外した場合は、
筒の部分にバネを付けます。



バネの付いた赤い表示ピン
を筒の中に入れます。



上蓋にセットして、ナットを付けて
完了です。

